



## HF-Schalter

HFSw-1/3-500

HFSw-1/2-3000

HFSw-1/3-3000

HFSw-1/2-5000

HFSw-1/2x2-5000

HFSw-1/3-5000



Die Hochfrequenzschalter verwenden Hochfrequenz-Koaxialrelais. Sie dürfen nur kalt — also bei ausgeschalteter HF-Leistung — geschaltet werden. Alle Schalter sind in einem 19"-Gehäuse untergebracht. Sie benötigen keine eigene Stromversorgung.

## Baugruppen/Module

	Artikel-Nummer	Eingang	Ausgang	Steckverbinder	Leistung
HFSw-1/3-500	300011	1	3	N	500 W
HFSw-1/2-3000	300020	1	2	7/16	3000 W
HFSw-1/3-3000	300060	1	3	7/16	3000 W
HFSw-1/2-5000	300090	1	2	7/16	5000 W
HFSw-1/2x2-5000	300080	2	4	7/16	5000 W
HFSw-1/3-5000	300070	1	3	7/16	5000 W

Die übertragbare Leistung ist frequenzabhängig.

Dokument-Version: DE-Aoo